# EVZenith Pro – Cálculo de autonomía de un vehículo eléctrico en iPhone v iPad.

EVZenith calcula cuánto gana un vehículo eléctrico durante la carga, según el punto de carga utilizado v el tiempo de carga.EVZenith utiliza un modelado para tener en cuenta la desaceleración progresiva al final de la carga.

EVZenith viene en 2 versiones: Basic y Pro, que ofrece funciones adicionales y se ejecuta en Apple Watch. Las características específicas de la versión Pro están marcadas con un signo [**Pro**]

EVZenith tiene una base de datos de los vehículos más comunes en Europa; también puede crear uno o varios [Pro] vehículos personalizados, o personalizar las características de un modelo existente.

También define sus preferencias de conducción que influyen en el consumo y la autonomía.

EVZenith está disponible en 4 idiomas: español, francés, inglés, alemán y se ajusta automáticamente a la configuración de su iPhone o iPad (y su Apple Watch [Pro]).

EVZenith requiere al menos iOS 13 en el iPhone o iPad y WatchOS 4 en el Apple Watch [Pro]. El modo oscuro (dark mode) está disponible.

Advertencia: la aplicación Apple Watch [Pro] no se puede cargar desde un iPad.



Pulse sobre «Mi vehículo» para elegir el vehículo

Mi vehículo

< Accueil	(?)	
Mon véhicule	$\smile$	
1		
Batterie:	Chargée:	
Modes de charge:		
Charge max:		
Autonomi	e max:	
Le point de recharge	Scan	
î		
Courant:		
Puissance max:		

A continuación, elija el vehículo eléctrico (VE) de la lista.



#### Buscar vehículos por criterios

El botón 🧕 muestra la ventana de definición de criterios y 🤤 vuelve a la lista completa.

CC ≥100kW	Q	Los criterios se muestran en el banner.
Predefinidos (152)	$\overline{\nabla}$	Sólo se mostrarán los vehículos que cumplan los criterios, con el número de vehículos indicado en el
Hia Romeo	1 🗸	título. Predefinidos (100/152)
Criterios de búsqueda	$\odot$	• Nombre o marca del vehículo
Marca o modelo		• Potencia máxima de carga de CA va sea límite
Alpine P máx CA >		inferior (potencia mayor o igual al valor) o límite
	<b>`</b>	superior (potencia menor o igual al valor)
$P \max CC \ge 100 \ge 4$	≤ (i)	Potencia máxima en CC
Capacidad de la batería ≥ kWh		• Capacidad de la batería de al menos un valor
Rango WLTP ≥ km		• Autonomía al menos igual a
	i	• Posición del punto de recarga en el vehículo.
	Ŭ	mediante un menú desplegable)
Borrar Cancelar OK	$\odot$	
e-tron 55 Quattro	(1)	Una vez definidos los criterios <b>OK</b> para tenerlos
		en cuenta o <b>Borrar</b> para eliminar los criterios o
		<b>Cancelar</b> para conservar los criterios antiguos.

Indique el tipo de punto de carga al pulsar sobre 'Punto de carga'.

Punto de carga a continuación, seleccione el punto de la lista



El punto de recarga elegido con sus características y el vehículo se muestran ahora en la vista de cálculo de autonomía. Se realiza una comprobación para asegurar que el punto de recarga/vehículo es compatible (ver más abajo). Si es correcto, puede definir la sesión de recarga.

Puedes modificar la capacidad de la batería (si es diferente de la del modelo de referencia) y la potencia del terminal (por ejemplo, para un terminal de 20 kW CC).



#### Cálculo de la autonomía obtenida

En la parte inferior de la vista, se define el tiempo de recarga (para calcular la autonomía ganada) pulsando sobre la duración Tiempo de carga 1:25 o la autonomía que se desea obtener para calcular el tiempo de recarga necesario para completar la recarga inicial (si no se define, se considera cero, con un mensaje de advertencia), pulsando sobre Nuevo rango.

Si la recarga inicial está definida, cuando se realiza una solicitud de autonomía, los botones <sup>80%</sup> y <sup>100%</sup> sirven para calcular el tiempo necesario para alcanzar el 80% de carga (considerado el nivel óptimo) o el 100%.

El cálculo de la autonomía obtenida con esta carga tiene en cuenta las características del vehículo (potencia de carga, consumo de combustible), su estilo de conducción, la potencia que puede suministrar el punto de carga, el estado de carga de la batería y las condiciones meteorológicas. Este cálculo tiene en cuenta el perfil de carga (reducción de la velocidad de carga a partir de un determinado nivel de carga).



EVZenith señala cualquier incompatibilidad (como cargar un VE sólo con un cargador de CA en un punto de carga de CC); también calcula la potencia real suministrada en función de lo adaptado que esté el VE al punto de carga: si el VE sólo carga en monofásico, no podrá utilizar la potencia máxima de un punto de carga trifásico, por ejemplo. EVZenith sabe que la velocidad de carga disminuye al final de la carga. En la carga de CC, se tiene en cuenta la carga de 400 V / 800 V.

El cálculo instantáneo da la autonomía recuperada (dentro del límite de la autonomía máxima), así como la potencia de carga efectiva (en función del terminal y de la capacidad del vehículo y de la eficiencia de carga de CA) y el tiempo necesario para recargar completamente una batería vacía.

#### Comprobación de la compatibilidad del terminal / vehículo.



Puede elegir otro tipo de terminal, tocando 'Punto de carga' e obtener la nueva autonomía obtenida.

## Calcular el tiempo necesario para ganar autonomía



# Calcular el coste de una recarga

Pulse sobre el botón e para abrir la vista de costes de recarga. El precio es una estimación, sin compromiso de exactitud. El precio real puede ser diferente si, por ejemplo, el vehículo se deja enchufado

al finalizar la recarga.

Las tarifas de recarga varían de un proveedor a otro. Pero la estructura es similar.

El coste de la recarga depende del precio por kWh; en casa, éste es el único componente del coste (la tarifa puede depender del día o de la hora de recarga).

En el caso de la recarga en un punto de recarga público, el precio puede incluir tres componentes. Están indicados en el punto de recarga o en su contrato con el operador de movilidad:

- Una tarifa de conexión, independientemente de cuánto recargue o durante cuánto tiempo.

- El consumo en kWh.

- El tiempo que estés conectado al punto de carga (aunque hayas terminado de cargar).

Estas tarifas también pueden variar después de un periodo determinado (por ejemplo, 1 hora).

< Vuelta, para volver a la pantalla de cálculo de autonomía. (?) ayuda rápida en línea. Leer tarifas: este botón aparece en cuanto haya guardado las tarifas.	<page-header></page-header>	<ul> <li>La pantalla tiene 3 zonas:</li> <li>información de la sesión de carga :</li> <li>kWh cargados (lo que ha cargado en la batería).</li> <li>la duración de la sesión de carga.</li> <li>para la carga en un punto de carga CA, los kWh consumidos (y pagados) son superiores a los cargados, debido a la eficacia del cargador de a bordo.</li> <li>Los valores de la tarifa en el punto de recarga, a rellenar</li> <li>El precio y una comparación con un depósito lleno de gasolina de un vehículo de combustión interna equivalente.</li> </ul>
---	-----------------------------	--

Introduzca las tarifas leídas en el terminal o en la aplicación del operador, en cada uno de los campos :

Tarifas       Alphanums       Moneda:         2a Tarifa	Moneda: € 7 5 € UE OK kr Dinam ta tarifa	Precio       17.88 €       por kWh       0.72 €/kWh         Comparación de gasolina::       16.57 €       precio €/l:       1.68
Debe introducir al menos uno de los componentes de la tarifa. Si se aplica una tarifa diferente después de un periodo, active el botón ' <b>2ª tarifa</b> ', indique el periodo después del cual se aplica esta 2ª tarifa y introduzca los valores del segundo periodo. Pulse dos veces sobre el nombre de la tarifa para abrir la lista.	Si es necesario, especifique la moneda escribiendo en el campo «Moneda» y confirme con «OK». Nota: los valores deben expresarse en unidades monetarias, no en céntimos. El precio ' <b>Por hora</b> ' es para 1 hora (no por minuto).	Una vez fijadas las tarifas, se muestra el precio de la carga, junto con el precio por kWh cargado. Puedes compararlo con el precio de la gasolina haciendo clic en ' <b>Comparar gasolina'</b> e introduciendo el precio por litro. Pulse sobre ' <b>por kWh</b> ' para ver el precio por km (o milla).

EVZenith Pro versión 5.0

Si falta algún valor, la casilla de entrada aparecerá marcada en rojo, por lo que podrá guardar esta tarifa para utilizarla en el futuro.

Pulse sobre 'Registrar esta tarifa'.

Aparecerá una tabla con las tarifas ya guardadas y se le pedirá que guarde una nueva tarifa, introduciendo primero un nombre (la referencia del terminal):

Lista de tarifas (2)	Visto	Lista de tarifas (2)	Guardar	Visto
Nombre del terminal	T↓	Plaja		↑↓
Alphanums € - Por kWh - Con límite de tiempo				
Ramblas € - Por kWh - Por duración - Con límite de tiempo				

Introduzca un título en la casilla roja, toca 'Return' y pulse 'Guardar'. Cierre la tabla pulsando 'Visto'.

Cuando haya guardado una o varias tarifas, aparecerá un botón '**Lista de tarifas**' en la sección '**Tarifas**'. Pulse este botón para ver todas las tarifas. Para cada una, se indica la moneda y la estructura de la tarifa. Seleccione una tarifa y, a continuación, pulse '**Aplicar**' o simplemente pulse dos veces sobre la tarifa para seleccionarla.

Una vez hecho esto, puede cerrar la tabla utilizando el botón 'Visto'.

Lista de tarifas (3)	Visto
Plaja	¢↓
Alphanums € - Por kWh - Con límite de tiempo	
Ramblas € - Por kWh - Por duración - Con límite de tiempo	
Plaja € - Por kWh	

En la esquina superior derecha aparecen dos botones:

- '**Nuevo...**': para crear una nueva tarifa, a la que puede dar un nombre. Introduzca los valores de esta tarifa y guárdela.

- '**Renombrar...**' si ha seleccionado una tarifa en la tabla, puede editarla: cambiar los valores, renombrarla.

El botón 🔧 sirve para modificar la lista: cambiar el orden de las tarifas (desplazándolas con el tirador a

la derecha de cada línea) o borrarlas pulsando 😑



Pulse de nuevo 1 para salir del modo Edición.

## Explicar el rango ganado.



# Teniendo en cuenta el estado inicial de carga

Si conoce el estado de carga de la batería, indíquelo. La información sobre la autonomía obtenida será más precisa. Toque '**Cargada**' para establecer el valor;



A continuación, se indica la autonomía obtenida (aquí 145 km), así como la nueva autonomía total (250 km) que tiene en cuenta la reserva restante de 105 km. El medidor indica que ahora está cargado al 48%.



# Tener en cuenta las condiciones climáticas

Las condiciones climáticas (frío extremo) y el uso de aire acondicionado o calefacción influyen mucho en el consumo y, por tanto, en la autonomía.

- calefacción o aire acondicionado intensivos: +5 o +10% según se utilice o no una bomba de calor
- frío extremo: + 10%.

Estos parámetros se ajustan con el botón del termómetro, que abre una minivista:



El botón X la cierra y confirma los ajustes.

Si el vehículo no dispone de calefacción, el botón Calef/Acon se desactiva.

# Teniendo en cuenta la ralentización al final de la carga

Al final de la carga de la batería (más del 80%), la velocidad de carga disminuye; se vuelve muy débil cuando alcanzas casi el 100%. EVZenith tiene en cuenta esta desaceleración para el cálculo del tiempo de recarga o la autonomía obtenida.

# Cálculo de la huella de CO2

Un vehículo eléctrico no emite CO2. Pero la electricidad utilizada para recargarla ha contribuido a las emisiones de CO2 (porque se produce en parte a partir de combustibles fósiles e incluso la producción nuclear, solar, eólica e hidroeléctrica emiten algo de CO2). Este valor depende en gran medida del país o la región donde se realiza la recarga.

Nota: Los datos de CO2 son valores medios de un periodo reciente (para solar IPCC 2014). Estos valores pueden variar en función de la hora del día o del año

¿Cuál es el balance comparativo?

Una vez calculada la recarga, pulse el botón "Huella de CO2" para obtener una estimación precisa.



# Buenas prácticas de carga

Con el botón  $\forall$ , muestre consejos prácticos para optimizar el rendimiento de su recarga y su costo. Si desea mostrar todos los consejos, toque '**Todos**'.



El botón '**Notificarme...**' (como el despertador visto anteriormente) le permite solicitar recibir una notificación al final de la carga.

## Recibir una notificación al final de la carga

Ha especificado un tiempo de carga determinado. Puede ser interesante o necesario venir y desenchufar el cable de carga o mover el coche al final de este tiempo (por ejemplo para evitar una facturación excesiva). El botón Notificarme le permite programar una alerta en su iPhone unos minutos antes de que finalice la carga.

Si su iPhone está apagado y tiene un Apple Watch, la alerta se mostrará en su reloj.

Haga clic en 'Notificarme'; una alerta le pide que elija la duración



Aquí, la duración fue 1h02. Por lo tanto, se le notificará en 47 o 57 minutos, según su elección, con esta notificación en su iPhone (o en su Apple Watch).



# Elige otro vehículo

Vuelve a la pantalla de inicio. Para elegir otro vehículo, toque '**Mi vehículo'** o el nombre del vehículo seleccionado actualmente; La pantalla de selección le permite elegir entre los vehículos predefinidos o los vehículos personalizados que haya creado usted mismo.

La base de datos (versión 5.0.1) contiene 153 modelos de vehículos. Una vez que haya elegido un	16:07 Aceptar ⑦ Lista de vehículos Favorito Q Predefinidos (152) ♥ Alfa Romeo 1 ♥	<b>Guarda</b> este vehículo como una opción preferida (se utilizará de forma predeterminada cuando abra EVZenith); En el cuadro de diálogo de confirmación, también puede eliminar cualquier opción.
vehículo, el botón ' <b>Aceptar'</b> se muestra en azul: toque este botón para validar su elección.	Alignic (Milano) (j) Alignic (j) A	Salvaguarda de las preferencias Guardar esta elección de vehículo (Volkswagen e-Golf 2017) en sus preferencias? Entonces se elegirá por defecto al abrir Auto Zen. ¿O borrar esta elección?
O simplemente, toca 2 veces en el tipo elegido para validar directamente.	Audi     Image: Cons GD Quattro       Audi     Image: Cons GD Quattro       Audi     Image: Cons GT	Guardar Borrar Cancel
Si ha registrado un vehículo actual, su nombre está escrito en azul.	Audi     1       e-tron Sportback 55     1       Audi     1       Q4 e-tron 35     1       Audi     1       Q4 e-tron 40     1	Un botón de información i a la derecha de cada línea le brinda las características principales del
En Preferencias, puede filtrar la lista de vehículos que se muestran. El número se muestra, por ejemplo, 120/153.	Audi R8 e-tron 3 S BMW 10 ♥ BMW 3-94Ah 3 BMW 3-94Ah 3 BMM 3-94Ah 3	vehículo. También puede acceder a una vista temporal al presionar prolongadamente la línea VE (solo si su iPhone tiene 3D touch)

Puede adaptar la visualización de estas listas, limitando el número de vehículos expuestos, con triángulos amarillos a la derecha de cada marca:



También puedes elegir un vehículo personalizado que hayas creado.

O bien ocultar los detalles, marca por marca, para que sólo aparezcan las que te interesan, pulsando sobre las flechas amarillas.

O incluso ocultarlos todos pulsando sobre la flecha amarilla 'Predefinido', y haciendo reaparecer las marcas que le interesan pulsando sobre su triángulo de visualización.

Los vehículos que no se muestran permanecen en la base de datos, sólo que no aparecen en la lista. Esto es diferente del Filtrado de Vehículos (Preferencias).

**Para crear y administrar sus vehículos personalizados** (no incluidos en los vehículos predefinidos), regrese a la pantalla de inicio y toque "**Vehículos personalizados**":



# Crea un nuevo vehículo personalizado.

A menudo partirá de un modelo predefinido que deberá adaptar. Seleccione 'Según modelo'.



# Ajustes de CA - Monofásica / Trifásica y 800V

La carga de CA puede ser monofásica o trifásica, dependiendo del vehículo y del punto de carga. La carga monofásica puede alcanzar los 7,4 kVA, mientras que la trifásica puede llegar a los 22 (o incluso 43) kVA.

Pero, ¿qué ocurre cuando un vehículo monofásico (de 3 a 7,4 kW) carga en un punto de recarga trifásico (de 11 a 22 kW)?

¿Qué ocurre si un vehículo capaz de cargar a 11 kW CA (es decir, 16 amperios) carga en un punto de

carga monofásico de 7,4 kW?

Son posibles varios casos, dependiendo de la arquitectura de carga del vehículo.

Tenga en cuenta que los niveles de potencia de CA superiores a 7,4 kVA están normalizados: 11, 22 o 43. • Vehículo limitado a monofásico en punto de recarga trifásico

• Normalmente, sólo utiliza una fase, es decir, 1/3 de la potencia: un VE de 7,4 kVA en un terminal de 11 kVA está por tanto limitado a 3,7; en un terminal de 22 kW, carga a 7,4 kVA.

• Algunas topologías de cargadores permiten al VE combinar 2 fases, cargando a 2 \* 3,7 o 7,4 kVA.

• Este ajuste se indica mediante el botón Mono del Tri 2X, que aparece cuando la carga de CA es inferior o igual a 7,6 kVA.



• Vehículo trifásico 11 kVA en terminal Mono 7,4

- Normalmente, sólo puede cargar a 16A, asi está limitado a 3,7 kVA en un cargador mono de 7,4 kW.

- Algunas topologías de cargadores permiten que el VE comparta la corriente en 2 fases del cargador de a bordo (que es trifásico), pidiendo hasta 2 veces 16 A, es decir, 2 \* 3,7, o hasta 7,4 kVA.

- El valor de este ajuste se indica en el campo «Tri on Mono», que aparece cuando la carga de CA es superior a 7,7 kVA (límite tri) kVA



Si la potencia de carga de CC supera los 150 kW, se te pedirá que indiques si el vehículo también carga a 250.0 kW

800 voltios:

y en caso afirmativo, cuál es su potencia de carga cuando el punto de

carga es sólo de 400 voltios.

800V

El valor por defecto es la mitad, pero algunos vehículos han sido optimizados para cargar hasta 150 kW o incluso un poco más. Comprueba el valor en la documentación de tu vehículo.

## Posición de la toma en el vehículo

@400V

125.0

Uso: Posición de la toma en el EV

desconocido

Haga clic en el texto en azul (si la posición está definida) o en rojo si es desconocida. Esta información es útil cuando alquila o presta su vehículo, para evitar buscar la toma escondida en la placa trasera...



Elija la posición en la lista desplegable (aparecerá inmediatamente en el vehículo) y pulse OK para confirmar.

# Perfil de carga

Esta información es esencial para una buena estimación del tiempo de carga, especialmente cuando se quiere cargar por encima del 50%. Esto se nota especialmente con la carga rápida de CC.

Esto se debe a que la potencia de carga disminuye por encima de un cierto umbral (alrededor del 50%) y luego cae a un valor muy bajo al final de la carga (99%).

Así, una recarga completa de un vehículo con una batería de 50 kWh, capaz de 100 kW, que debería durar 30', en realidad suele durar cerca de 1 hora. De ahí la recomendación frecuente de no cargar por encima del 80-85%.

Este perfil se caracteriza por 3 valores

- la potencia máxima de carga (CC), definida anteriormente
- el nivel de carga a partir del cual se reduce la velocidad de carga
- la potencia al final de la carga



Los 2 últimos valores pueden ajustarse en el gráfico pulsando sobre el valor para modificarlo.

# Foto del vehículo

El toque final para personalizar el formulario.

- O bien haciendo una foto del vehículo: las fotos deben tener un formato cercano al 2/1 (el doble de alto y el doble de ancho); haga clic en «Hacer foto», encuadre la foto mientras la hace y confirme.

- O eligiendo una foto de tu fototeca, haciendo clic en 'Elegir foto'.

- La foto aparece en la parte inferior de la vista, en formato 2/1.



Según modelo... Cancelar Aceptar

- Si desea recortar la foto (esto sólo es posible cuando la foto se ha creado desde la fototeca: de lo contrario, tendrá que volver a cargar la foto desde la biblioteca), pulse sobre la foto.



- Utilice las flechas para mover el marco rojo de la foto a la posición deseada y haga zoom (de 1,0 a 4,0)

para encuadrar exactamente el vehículo.

- Cuando hayas obtenido el encuadre deseado, pulsa sobre 'Confirme' en el marco amarillo.

Ya ha terminado. Valide el nuevo vehículo pulsando 'Aceptar' en la parte inferior izquierda de la pantalla.

Aceptar Según modelo... Cancelar

#### Eliminar un vehículo personalizado

En la lista de vehículos personalizados, arrastre el cuadro que contiene el vehículo a la izquierda para mostrar un botón "**Eliminar**". Atención, una vez aceptada, la eliminación es definitiva. No se puede anular.



## Obtener información sobre un vehículo

Al tocar el botón de información (i) de un vehículo en la lista de vehículos (en este caso, el Alpine A290), o en la foto del vehículo en la página de cálculo de autonomía, una página de información te dará detalles de sus características. También puedes acceder a una vista temporal pulsando prolongadamente sobre la línea del vehículo (solo si tu iPhone tiene 3D touch).



# Obtener información sobre los puntos de carga

Al pulsar sobre el botón de información de un punto de carga en la lista de puntos de carga (en este caso, el punto de carga de 22 kVA CA, o sobre la foto del punto de carga en la página de cálculo de autonomía), una página de información te dará detalles de sus características. También puedes acceder a una vista temporal pulsando prolongadamente sobre la línea del punto de carga (si tu iPhone tiene 3D touch).



# Escanear el código QR [Pro]

La mayoría de los kioscos ahora tienen un código QR. Puede leerlo con EVZenith: toque Escanear, apunte el iPhone o iPad, sosteniéndolo verticalmente, hacia el Código QR; el escaneo se realizará automáticamente y su contenido se mostrará en rojo debajo del botón Escanear; Por lo general, es un enlace a un sitio web en el que puede hacer clic. Si el escaneo no funciona, simplemente toque la pantalla para salir.



El botón **Escanear** está escrito en rojo. Toque en él para descartar el texto escaneado.

EVZenith Pro versión 5.0

# Tus preferencias de conducción

Vuelve a la pantalla de inicio.

Haga clic en el botón "**Prefs**" en la parte superior izquierda. Una página muestra las preferencias que puedes ajustar:

Estas preferencias afectan al consumo y por lo tanto a la autonomía calculada.

**Estilo de conducción**, lento, medio o rápido. Esto corresponde a velocidades de 50 km / h (ciudad), 80 o 90 km / h (carretera) o 110 km / h y más en la carretera.

En la base de datos, se ingresan 2 consumos: NEDC (New European Driving Cycle - Nuevo ciclo de conducción europeo - estándar antiguo, optimista porque corresponde principalmente a un ciclo urbano) y, si está disponible, el nuevo estándar WLTP (Worldwide harmonized Light vehicules Test Procedures - Procedimientos de prueba de vehículos ligeros globalmente armonizados), más representativos.

El consumo que se toma en cuenta se basa en este nuevo estándar WLTP si los datos se han publicado: es la base del consumo "promedio"; el consumo a baja velocidad es WLTP reducido en un 30%, el consumo de velocidad rápida WLTP aumentó en un 40%.

ATENCIÓN: estos valores son solo indicativos, no contractuales.

**Calefacción y aire acondicionado**: si indica un uso intensivo de calefacción o aire acondicionado, el consumo aumenta del 5% (si se trata de una bomba de calor) al 10%.

**Rendimiento**: Finalmente, puede tener en cuenta las ligeras pérdidas de rendimiento de los diferentes convertidores entre el punto de carga y el EV (en CA) y tambien el "cos(phi)" ; este valor varía de 10 a 15% dependiendo de los vehículos: en un punto con una carga de 10 kVA, el VE obtendrá solo entre 8.5 y 9 kVA de potencia útil. Esto es diferente de la carga lenta cuando la batería está casi llena. Puede deshabilitar esta opción, pero esto no se recomienda : los resultados serían mucho menos realistas.

#### **Otras preferencias**

Esas configuraciones también están disponibles en las preferencias del iPhone (en Configuraciones, elija EVZenith o EVZenith Pro)

Unidades de medida: Puede utilizar el sistema métrico (km y km / h) o el sistema inglés (millas y mph)

#### Hablar mensajes de ayuda [Pro].

En esta versión Pro, el iPhone o iPad pueden leer los mensajes que se muestran en la pantalla.



configuración en el App

configuración en IOS

#### Mostrar marcas

Muestre las marcas estandarizadas de enchufes y conectores con los detalles de un vehículo o terminal.



#### Filtrado de vehículos expuestos.

La lista de vehículos en la base es importante (153).



Si no necesita mostrarlos todos al hacer una selección, puede 'filtrar vehículos'.

Haga clic en un vehículo para eliminarlo / devolverlo a la lista. Los modelos de vehículos que se mostrarán están en verde, los que no se mostrarán en rojo. El número de vehículos conservados se indica en la parte superior de la pantalla (debe conservar al menos 2 modelos de vehículos).

## **ADVERTENCIA IMPORTANTE**

Los resultados proporcionados por EVZenith se dan como una indicación, no constituyen de ninguna manera un compromiso de precisión.

Los datos utilizados para calcular la autonomía obtenida durante los reabastecimientos, para conocer las características de los vehículos, se derivan de la información pública disponible y de las estimaciones de las variaciones de consumo según el modo de conducción.

Su exactitud y exactitud no están garantizadas.

En el caso de una discrepancia significativa, se debe informar a Alphanums mediante los datos de contacto que se indican en el Appstore o escribir directamente a support@alphanumsoft.com.

#### PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

EVZenith Pro no recopilan datos de usuario. Las elecciones que realice, los terminales que escanee el código QR, los vehículos que cree, sus preferencias de manejo ..., todo lo que queda en el entorno personal de su iPhone o iPad.

#### EVZenith en Apple Watch [Versión Pro]

Puede usar EVZenith Pro en su Apple Watch (después de descargarlo desde su iPhone: abra la aplicación "Watch" en el iPhone, busque "EVZenith Pro" en la parte inferior de la lista y haga clic en "Instalar"). Advertencia: la aplicación Apple Watch no se puede cargar desde un iPad. Una vez instalado, abre EVZenith Pro tocando su icono.



#### Empuja por elegir un vehículo y un tipo de punto de carga.

Si ha definido un vehículo preferido en el iPhone, se presenula en la apertura, acompañado por su foto. Este nombre está escrito en amarillo si es parte de la lista estándar sin ser su vehículo preferido, en verde si es su vehículo preferido en la lista estándar, en púrpura si es un vehículo que usted mismo ha definido (personalizado), en rojo si es tu vehículo personalizado y preferido. Los vehículos personalizados y preferidos se conocen tan pronto como se sincronizan con el iPhone.



Si el Apple Watch está conectado al iPhone, un ícono **de la contenent** te lo indica. Este ícono le permitirá solicitar que se vuelvan a cargar las configuraciones realizadas en el iPhone para el reloj (vea después). Si la aplicación está activa en el iPhone, cualquier cambio en sus preferencias se transmitirá automáticamente al Watch.

Pulse "Elegir VE" para elegir un vehículo o el nombre para mostrar para elegir otro.

Se muestra la lista de todos los vehículos definidos:

- sobre un fondo morado si es un vehículo que ha definido en sus vehículos personalizados,

- en un fondo negro de lo contrario.

Para cada uno, se muestra el nombre, con su imagen, así como la capacidad de la batería y la potencia máxima de carga, en CA y / o CC.

El vehículo habitual (preferente), si lo hay, está marcado con una línea verde a la izquierda (no visible aquí). Una línea izquierda más brillante marca la elección actual.



Desplácese por la lista con el dedo (o con la rueda) hasta la VE de su elección, luego tóquela; la selección se tiene en cuenta y regresa a la pantalla de inicio donde ahora se indica el nombre del vehículo. Pulse "**Vuelta**" para cancelar la elección.

Ahora, puede ver información detallada del vehículo tocando su imagen dos veces (ver más abajo).

Indique el tipo de punto de carga al que se conectará, tocando "Elija el punto de carga"

Se muestra la lista de todos los puntos de carga posibles.

Para cada uno, el nombre, la foto, el tipo de corriente (CA o CC), la potencia máxima (kVA en CA, kW en CC).

Los puntos de carga están bordeados por una línea verde si son compatibles con el VE elegido, con una línea amarilla de lo contrario. (Aquí, el VE puede cargar solo en CA, por lo que los terminales de CC se marcarán con una línea amarilla para avisarle). Una línea izquierda más brillante marca la elección actual.



Toque en el punto de carga correspondiente a su elección; su selección se toma en cuenta y vuelve a la

pantalla de inicio donde ahora se indica el tipo de punto de carga. Pulse "Vuelta" para cancelar la elección.

## Calcular el rango ganado.

Aún debe definir el tiempo de carga para conocer la autonomía obtenida durante esta recarga.

Pulse "Carga" o la hora en naranja para mostrar la configuración de la hora. Aparecen dos zonas de rollo por horas (de 0 a 23 y 36 y 48) y minutos (en incrementos de 10 minutos).

Ajuste las horas y los minutos girando con su dedo en el área, o con la rueda del reloj si se selecciona la zona de la hora o los minutos (el título está escrito en verde).



Cuando finalice la configuración, toque el tiempo de carga para mostrar la cantidad de tiempo que ha ganado durante la carga, o toca el boton 'OK'.

Nota: si desea mostrar las distancias en millas, cambie la configuración en el iPhone.

Puede ajustar su ritmo de conducción de muy lento (M. Lento) a muy rápido (M. Rápido) a través de la Lento, Quieto y rápido con los botones + y -. La autonomía obtenida se recalcula en consecuencia.



En la parte inferior derecha, un icono zi simboliza el nivel de carga actual de la batería si lo sabe (aquí indefinido). Toque este icono para establecer este nivel (graduado de 0 a 7/8 de carga).

El cálculo de la nueva autonomía luego tiene en cuenta esta carga inicial (ver Tener en cuenta el estado inicial de carga).

Nota: Si cambia la configuración de preferencias en el iPhone (por ejemplo, aire acondicionado frío / calor), el valor se ajusta en consecuencia.

## Calcular el tiempo necesario para ganar rango.

De la misma manera, puede reducir el tiempo de carga requerido para obtener una cierta autonomía, teniendo en cuenta las características del vehículo, el punto de carga, sus preferencias ...

Toque el número del rango mostrado, aquí "+ 136 km" o el tiempo en naranja para mostrar el ajuste de tiempo.

Aparecen dos zonas de balanceo, para cientos de kilómetros (de 0 a 9) y kilómetros (de 0 a 90 de 10 a 10).

Ajuste los valores girando con su dedo en el área, o con la rueda del reloj si se selecciona el área de cientos o kms (el título está escrito en verde).



Cuando se complete la configuración, toque 'para mostrar el tiempo requerido. Tenga en cuenta que el valor del rango puede diferir ligeramente del valor inicial porque la duración se redondea a un minuto completo.

Nota: si desea mostrar las distancias en millas, cambie la configuración en el iPhone.

#### Teniendo en cuenta el estado inicial de carga

Si conoce el estado de carga de la batería, indíquelo tocando el icono . La información sobre la autonomía obtenida será más precisa. Toque el ícono de nivel de carga para ajustar el valor; se indica la autonomía ganada (131 kms) así como la nueva autonomía total (163 km) que tiene en cuenta la reserva restante de 32 km.



## Teniendo en cuenta la desaceleración al final de la carga

Al final de la carga de la batería (más del 80%), la velocidad de carga disminuye; se vuelve muy débil cuando alcanzas casi el 100%. EVZenith tiene en cuenta esta ralentización para el cálculo del tiempo de recarga o la autonomía ganada.

## Ver los detalles de un vehículo.

Una vez que se haya elegido un vehículo de la pantalla de inicio, toque dos veces su imagen para ver sus características: capacidad de la batería, energía de recarga disponible, autonomía máxima normalizada (WLTP, si se conoce, sino NEDC). En la parte inferior de la pantalla, un botón para cambiar el modo de calefacción y aire acondicionado (si se ha sincronizado con la configuración del iPhone). Si el vehículo se está cargando en CC CHAdeMO, un pequeño logotipo lo indica.



Toque Vuelta para volver a la pantalla anterior.

## Ver los detalles de un punto de carga.

En la lista de selección del punto de carga, escriba el cuadro de texto a la izquierda para validar la selección de este punto de carga.



Si toca la imagen de la derecha, verá información más detallada sobre este punto de carga:



Toque Vuelta para volver a la pantalla anterior.

## Sincronización de preferencias entre Apple Watch y iPhone.

Para sincronizar iPhone y Apple Watch (Cargar vehículos personalizados, configuración de preferencias, vehículo actual,)

 l<sup>a</sup> solución: al lanzar la aplicación: todo es automático; pero puedes forzar el reinicio de las aplicaciones:

Cierre la aplicación autoZen en el reloj y el iPhone.

En el reloj: presione el botón que se encuentra debajo de la rueda y gire la aplicación autoZen hacia la izquierda; luego pulsa el botón rojo X

- 1. Lanzar la primera aplicación de servicio.
- 2. Luego lanza la aplicación en iPhone
- 3. Los vehículos personalizados se descargarán.

• Segunda solución: solicite una sincronización desde el Apple Watch tocando ® **dos veces**; Espere unos segundos para que tenga lugar el intercambio.

